
Shield Didattica

Questa Shield è compatibile con le schede Arduino UNO. La scheda fornisce alcuni pulsanti, dei LED, un trimmer e una fotoresistenza per poter verificare rapidamente degli sketch e per scopi didattici.

Assemblaggio


Saldare i componenti sul circuito stampato incluso nel kit iniziando con quelli di più basso profilo (resistenze) e procedere con quelli progressivamente più alti. Si raccomanda di utilizzare una lega di saldatura di buona qualità.







Assegnazione PIN

LED, sensori e pulsanti sono collegati ai PIN di Arduino come indicato nella figura sottostante. Nel caso si voglia scollegare un LED o un pulsante, per usare il pin a cui è collegato per altri scopi, è necessario rimuovere il jumper relativo (da J1).







Componenti

J4:

R1: 10K R5: 390R R2: Foto Resistore R6: 390R R3: 4K7 390R R7: **R4**: 100R R8: 10K

BZ1: Buzzer Piezo. RV1:Trimmer 10K **D1**: LED **SW1:** Pulsante D2: LED SW2: Pulsante D3: LED SW3: Pulsante D4: LED RGB

J1: header 2x4 J6: socket 6x1 J2: header 2x4 J8: socket 8x1 (X3) J3: header 2x2

